

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОХУВАВУ

Газоанализатор ОХУВАВУ

Характеристики:

- минимальный необходимый объем пробы
- возможность администрирования до 25 пользователей, сортировки результатов по 100 артикулам и 50 упаковочным линиям
- отображение включается пользователем
- работа от аккумулятора
- порт USB для передачи данных и зарядки аккумулятора
- считывание данных сканером штрих-кода значительно ускоряет работу
- надёжность результатов благодаря самонастройке объема пробы и функции оповещения при забившейся игле
- повышенная эргономичность
- легко очищаемый корпус из пластика
- большой, хорошо читаемый графический дисплей с подсветкой
- выбор языка меню
- встроенный защитный кожух для иглы

Технические характеристики

	ОХУВУВУ М+ O ₂ /CO ₂
Определяемые газы	O ₂ и CO ₂ в газе-носителе N ₂ , Ar (другие — по запросу)
Принцип измерения O ₂	электрохимическая ячейка



Принцип измерения CO2	инфракрасное поглощение
Диапазон измерения	0...100 %; с шагом 0,1 %
Необходимый объём пробы	< 10 мл
Время реакции	максимально 10 сек.
Калибровка	простая калибровка по двум точкам
Забор пробы	автоматически посредством иглы и встроенного насоса
Запоминающее устройство	ЗУ для последних 100 результатов сортировка результатов по наименованиям продуктов
Языки меню	русский, английский, немецкий, французский, финский, итальянский, испанский, нидерландский, шведский, польский и японский
Температура окружающей среды	5...40 °C
Дисплей	с подсветкой
Отключение	автоматически через 2 минуты после окончания работы
Корпус	ударопрочный пластик
Масса	около 600 г (без аксессуаров)
Габаритные размеры	187×106×91 мм (без учёта иглы)
Питание	2 встроенных аккумулятора (зарядное устройство в комплекте)
Зарядное устройство	110...240 В перем. тока
Нормативы	Предприятие сертифицировано по ISO9001: 2000, ISO14001 и ISO22000. Обозначение CE согласно: EMV 2004/108/EC и директиве по низким напряжениям 2006/95/EC
Погрешность	0,2 - 0,5

Комплект поставки в малогабаритном кейсе:

- Зарядное устройство и сетевой блок питания
- Гибкий шланг под насадку иглы для стационарных замеров на штативе
- CD-ROM с подробной инструкцией по эксплуатации
- 2 запасные иглы
- 2 запасных гидрофобных фильтра
- 100 самоклеящихся резиновых ковриков
- размеры кейса 325x385x115 мм
- вес 1,7 кг (с содержимым)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Газоанализаторы](#)